


# β チタンネジ強度表

TD (青字): 初動値

TS (緑字): 適正值

TF (赤字): 破断値



# ステンネジ強度表

**TD (青字): 初動値**

**TS (緑字): 適正值**

**TF (赤字): 破断値**

